

NÁVOD K MONTÁŽI:

I. Standartní připojení

Barva vodiče			Připojené funkce
Žlutá	1/L	0,6 mm	1) levý blinkr zadního světla
Modrá	2/54G	1 mm	2) zadní mlhové světlo
Bílá	3 31	1 mm	3) uzemnění
Zelená	4/R	0,6 mm	4) pravý blinkr zadního světla
Hnědá	5/58R	0,6 mm	5) pravé zadní světlo, osvětlení SPZ
Červená	6 54	0,6 mm	6) brzdové světlo
Černá	7/58L	0,6 mm	7) levé zadní světlo

Pozor! V případě vozidel bez palubního počítače, zvukového syntetizátoru nebo speciálních doplňků zvolte speciální elektroinstalaci. Jinak nebudeme nést plnou zodpovědnost z důvodu nevhodného zacházení.

II. Normy

1.) Svazek vodičů

Zkontrolovat kabeláž a příslušné funkce podle barev vodičů. .
Nasadit nazpět kryt vodičů a nezapomenout umístit PVC izolaci.

2.) Motorové vozidlo

Jestliže máte určené vstupní části vodičů u zadních světel rozdělte vodiče podle jejich funkci. Vyvrtnat otvor o průměru 10 mm skrz podlahu (jestliže je to nezbytné) tak, že svazek vodičů může být veden skrz něj.

3.) Užitečné rady jak rychle nainstalovat kabeláž

- neořezávat vodiče vozidla
- nainstalovat rychlospojku pro vybraný vodič vozidla
- zatlačit svazek vodičů dovnitř až na doraz
- upnout vodič podle uvážení pomocí kleštiček
- uzavřít kryt

4.) Po dokončení instalace

Připojit zásuvku vozíku (karavanu) k vozidlu a potom zkontrolovat funkce jako jsou blinkry, brzdová světla, zadní světla.

