

**HU**
**Utánfutó / Vezetékköteg**

Darabjegyzék:	dugaljzat vezetékköteggel	1db
	gyorscsatlakozó klipsz	6db
	csavar M6x35	3db
	anya M6	3db

**I. Szabványosított bekötés**

Szin	Vezeték	Hozzá tartozó funkció
Sárga	1/L	Bal oldali index jelzőlámpa
Kék	2/54G	Hátsó ködlámpa
Fehér	3/31	Földelés
Zöld	4/R	Jobb oldali index jelzőlámpa
Barna	5/58R	Jobb oldali hátsó helyzet lámpa, rendszámtábla megvilágítás
Piros	6/54	Féklámpa
Fekete	7/58L	Bal oldali hátsó helyzet lámpa

**Figyelem: Hasonlítsa össze a csomag tartalmát a darabjegyzékkel!**

Minden számítógépes vezérlésű jármő, hangszintézis, vagy egyéb speciális szerelvény esetén, tájékozódjon a speciális elektromos vezetéknyalábról. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használat esetén.

**II. Néhány előírás**
**Vezetéknyaláb**

Ellenőrizze a kábelezést, a vezetékek színei szerinti funkciókat. Szerelje vissza a vezetéktakarót, ne felejtse el a PVC szigetelést visszahelyezni.

**Gépjármű**

Ha lokalizálta a kábel bemeneti zónákat a hátsó lámpáknál, válassza szét a kábeleket funkcióik szerint. Szükség szerint fúrjon egy átmérő 22mm lyukat a csomagtartó aljába, vagy az autó hátfalába, hogy a vezetéknyalábot be lehessen vezetni.

**Befejezett szerelés után**

Az utánfutó (karaván) dugalj részét csatlakoztassa a járműhöz, és ellenőrizze a megfelelő funkciók működését (index, fék, helyzetjelző, ködlámpa).

