



Produktgruppe Steuerkettensätze PTA114-...

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE

1. Bei Reparaturen am Steuerkettentrieb müssen alle Komponenten des gelieferten Steuerkettensatzes verbaut werden.
2. Ein Wechsel des Motoröls vor Inbetriebnahme des neuen Steuerkettentriebs ist zwingend erforderlich.
3. Eine Überprüfung des Motorölsystems (z. B. Ölpumpe) und eine anschließende Messung des Öldrucks werden generell bei Arbeiten am Steuerkettentrieb dringend empfohlen.
4. Bei Steuerkettentrieben mit Nockenwellenverstellung wird ein Wechsel der vorhandenen Nockenwellenversteller empfohlen oder sogar vorgeschrieben. Bitte Hinweise dazu beachten!
5. Es muss immer geprüft werden, ob Bauteile (z. B. Steuerventile für Nockenwellenverstellung) nach dem Wechsel der Steuertriebkomponenten neu an das Motorsteuergerät angelernt bzw. die Adaptionswerte zurückgesetzt werden müssen.
6. Eine Verfügbarkeit eines Updates für das Motorsteuergerät muss vor Inbetriebnahme des neuen Steuerkettentriebs geprüft werden. Eine Nichtbeachtung kann zum Längen der Steuerkette führen!

